



[EN] User Manual
[PL] Instrukcja Obsługi
[DE] Bedienungsanleitung
[FR] Manuel D'utilisation
[NL] Gebruiksaanwijzing

SMA205



English

Carefully read these instructions before using the product. Keep it for future reference.

Safety information

- Avoid direct contact with water and other liquids.
- Do not use the device in a humid environment.
- Keep the device out of the reach of children. They may swallow some parts.
- Use the device only in accordance with the operating instructions.
- If the device stops working properly - contact us.

Package contents

- Monitor light
- USB-C® - USB-A cable
- Remote control (no AA batteries included)
- User manual

Intended use and construction

- A** Power button (Click the button to turn on/off the power), brightness adjustment (Press and hold the button to adjust the brightness)
B Color temperature adjustment button (Press and hold the button to change the color temperature color)
C Clamp
D Backlight area
E USB-C® port

- F** Color temperature adjustment button
G Power button, brightness adjustment

How to use the product

- Connect the power contact points on the lamp to the contact points on the base.
- Place the base on the top center of the monitor and make sure the clamp is securely attached to the monitor and the bottom of the base is flush with the back of the monitor.
- Plug in the power connector cable, then connect the other end to your computer's USB power port or to a 5V USB adapter.

ATTENTION!
The product is compatible with monitors with a thickness of 8-30 mm. The angle of the clamp at the base can be adjusted within 45°.

- Inserting the batteries into the remote control
1. Open the back cover of the remote control by turning it counterclockwise.
2. Insert two AA batteries (Not included). Make sure the (+) and (-) are facing the right way.
3. Replace the remote control cover and then install it by turning it clockwise.

Specification

SMA205	
Rated voltage	5 V

Rated power	5W
Color temperature	2800k-4500k-5500k
Color Rendering Index (CRI)	>80
Material	Aluminum alloy + ABS

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to www.silvermonkey.com/support. If you have questions about using the product - contact us at kontakt@silvermonkey.com.

Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warsaw, Poland.

Disposal and the EU compliance statement

CE We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity - contact us.

Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.

Polski

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chron urządzenie przed zasięgiem dzieci.
- Mogą one poknąć niektóre elementy.
- Użyj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo - skontaktuj się z nami.

Zawartość opakowania

- Lampa na monitor
- Kabel USB-C® - USB-A
- Pilot do zdalnego sterowania (Brak baterii AA w zestawie)
- Instrukcja obsługi

Przeznaczenie i budowa

- A** Przycisk zasilania (Kliknij przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie), regulacja jasności (Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować jasność)
B Przycisk regulacji temperatury barwowej (Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić kolor temperatury barwowej)
C Zaczep
D Obszar podświetlenia
E Port USB-C®

- F** Przycisk regulacji temperatury barwowej
G Przycisk zasilania, regulacja jasności

Jak używać produktu

- Polacz punkty styku zasilania na lampie z punktami styku na podstawie.
- Umieśc podstawę u góry na środkowej części monitora i upewnij się, że zacisk jest dobrze zamocowany na monitorze, a dolna część podstawy przylega do tylnej części monitora.
- Podłącz kabel złącza zasilania, a następnie podłącz drugi koniec do portu zasilania USB komputera lub do adaptera USB 5V.

UWAGA!
Produkt jest kompatybilny z monitorami o grubości 8-30 mm. Kąt nachylenia zacisku przy podstawie może być regulowany w zakresie 45°.

- Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
1. Otwórz tylną pokrywę pilota obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Włożyć dwie baterie AA (Brak w zestawie). Upewnij się, że (+) i (-) są skierowane we właściwą stronę.
3. Załóż pokrywę pilota, a następnie zamontuj ją obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Specyfikacja

SMA205	
Napięcie znamionowe	5 V

Moc znamionowa	5W
Temperatura barwowa	2800k-4500k-5500k
Współczynnik Oddawania Barw (CRI)	>80
Materiał	Stop aluminium + ABS

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.silvermonkey.com/support.

Jesieli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące użycia produktu - skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@silvermonkey.com.
Producent: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

CE Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności - skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaz do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Deutsch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sie können einige Gegenstände verschlucken.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert - bitte kontaktieren Sie uns.

Inhalt der Verpackung

- Monitorbeleuchtung
- USB-C®-USB-A-Kabel
- Fernbedienung (keine AA-Batterien enthalten)
- Bedienungsanleitung

Verwendungszweck und Aufbau

- A** Ein-/Aus-Taste (Klicken Sie auf die Taste, um den Strom ein-/auszuschalten), Helligkeitseinstellung (Drücken und halten Sie die Taste, um die Helligkeit anzupassen)
B Farbtemperatur-Einstelltaste (Halten Sie die Taste gedrückt, um die Farbtemperaturfarbe zu ändern)
C Klemme
D Hintergrundbeleuchtungsbereich
E USB-C®-Anschluss

- F** Taste zur Einstellung der Farbtemperatur
G Ein-/Aus-Taste, Helligkeitseinstellung

Gebrauchsweise des Produkts

- Verbinden Sie die Stromkontakte der Lampe mit den Kontaktpunkten am Sockel.
- Platzieren Sie die Basis oben in der Mitte des Monitors und stellen Sie sicher, dass die Klemme sicher am Monitor befestigt ist und die Unterseite der Basis bündig mit der Rückseite des Monitors abschließt.
- Stecken Sie das Stromanschlusskabel ein und verbinden Sie dann das andere Ende mit dem USB-Stromanschluss Ihres Computers oder mit einem 5-V-USB-Adapter.

ACHTUNG!
Das Produkt ist mit Monitoren von 8-30 mm Dicke kompatibel. Der Winkel der Klemme an der Basis kann in einem Bereich von 45° eingestellt werden.

- Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie zwei AA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass (+) und (-) in die richtige Richtung zeigen.
3. Bringen Sie die Fernbedienungsabdeckung wieder an und installieren Sie sie, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

Spezifikation

SMA205	
Nennspannung	5 V

Nennleistung	5W
Farbtemperatur	2800k-4500k-5500k
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Material	Stoppen Sie Aluminium + ABS

Français

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Gardez-les pour vous y référer à l'avenir.

Consignes de sécurité

- Évitez le contact direct de l'appareil avec l'eau ou tout autres liquides.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à forte humidité.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Risque d'ingestion de certaines parties.
- N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions d'utilisation.
- Si l'appareil cesse de fonctionner correctement, veuillez nous contacter.

Contenu de l'emballage

- Lumière du moniteur
- Câble USB-C® - USB-A
- Télécommande (pile AA non comprises)
- Manuel d'utilisation

Usage prévu et schéma

- A** Bouton d'alimentation (cliquez sur le bouton pour allumer/éteindre l'alimentation), réglage de la luminosité (appuyez et maintenez le bouton pour régler la luminosité)
B Bouton de réglage de la température de couleur (appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour changer la couleur de la température de couleur)
C Pince
D Zone de rétroéclairage
E Port USB-C®

- F** Bouton de réglage de la température de couleur
G Bouton d'alimentation, réglage de la luminosité

Mode d'utilisation du produit

- Connectez les points de contact d'alimentation de la lampe aux points de contact de la base.
- Placez la base en haut au centre du moniteur et assurez-vous que la pince est solidement fixée au moniteur et que la base affleure l'arrière du moniteur.
- Branchez le câble du connecteur d'alimentation, puis connectez l'autre extrémité au port d'alimentation USB de votre ordinateur ou à un adaptateur USB 5V.

ATTENTION!
Le produit est compatible avec les moniteurs d'une épaisseur de 8 à 30 mm. L'angle de la pince à la base peut être ajusté dans un rayon de 45°.

- Insertion des piles dans la télécommande
1. Ouvrez le capot arrière de la télécommande en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez deux piles AA (non comprises). Assurez-vous que le (+) et le (-) sont orientés dans le bon sens.
3. Remplacez le couvercle de la télécommande, puis installez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Caractéristiques

SMA205	
Tension nominale	5 V

Puissance nominale	5W
Température de couleur	2800k-4500k-5500k
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Matériel	Alliage d'aluminium + ABS

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.silvermonkey.com/support.

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: kontakt@silvermonkey.com.

Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne.

Protection de l'environnement et conformité

CE En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.

Ne pas jeter cet équipement avec d'autres déchets domestiques. Les matériaux à partir desquels l'équipement est fabriqué peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière incorrecte. Veuillez éliminer votre équipement usagé au point de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques.

Nederlands

Voordat u het product gaat gebruiken lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze voor later.

Veiligheidsinformatie

- Vermijd direct contact van het apparaat met water en vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid.
- Het apparaat buiten kinderbereik houden. Om inslikken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing.
- Indien het apparaat niet meer goed werkt - neem contact met ons op.



Inhoud verpakking

- Monitorlicht
- USB-C® - USB-A-kabel
- Afstandsbediening (AA-batterijen niet inbegrepen)
- Gebruiksaanwijzing

Bestemming en constructie

- A** Aan/uit-knop (klik op de knop om de st

EN User Manual
 PL Instrukcja Obsługi
 DE Bedienungsanleitung
 FR Manuel D'utilisation
 NL Gebruiksaanwijzing



SMA205

Manual version 1/20231219

Italiano

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per eventuali consultazioni future.

Informazioni sulla sicurezza

- Proteggere il dispositivo contro il contatto diretto con acqua ed altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con l'umidità elevata.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Alcuni elementi possono essere inghiottiti.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità al manuale d'uso.
- Se il dispositivo smette di funzionare correttamente – contattaci.

Contenuto dell'imballaggio

- Monitorare la luce
- Cavo USB-C® - USB-A Cable
- Telecomando (batterie AA non incluse)
- Manuale d'uso

Destinazione e struttura

- A** Pulsante di accensione (fare clic sul pulsante per accendere/spegnere), regolazione della luminosità (tenere premuto il pulsante per regolare la luminosità)
- B** Pulsante di regolazione della temperatura del colore (tenere premuto il pulsante per modificare il colore della temperatura del colore)
- C** Morsetto
- D** Area di retroilluminazione
- E** Porta USB-C®

- F** Tasto di regolazione della temperatura colore
- G** Pulsante di accensione, regolazione della luminosità

Come utilizzare il prodotto

01. Collegare i punti di contatto dell'alimentazione sulla lampada ai punti di contatto sulla base.
02. Posizionare la base in alto al centro del monitor e assicurarsi che il morsetto sia fissato saldamente al monitor e che la parte inferiore della base sia a filo con il retro del monitor.
03. Collega il cavo del connettore di alimentazione, quindi collega l'altra estremità alla porta di alimentazione USB del computer o a un adattatore USB da 5 V.

ATTENZIONE!

Il prodotto è compatibile con monitor con spessore di 8-30 mm. L'angolo del morsetto alla base può essere regolato entro 45°.

Inserimento delle batterie nel telecomando

01. Aprire il coperchio posteriore del telecomando ruotandolo in senso antiorario.
02. Inserire due batterie AA (non incluse). Assicurati che (+) e (-) siano rivolti nella direzione giusta.
03. Riposizionare il coperchio del telecomando e quindi installarlo ruotandolo in senso orario.

Specifiche tecniche

SMA205	
Tensione nominale	5 V

Potenza nominale	5W
Temperatura di colore	2800k-4500k-5500k
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Materiale	Lega di alluminio + ABS

Garanzia e supporto tecnico

Il tuo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore con la validità di 24 mesi. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet www.silvermonkey.com/support.
 Se hai bisogno del supporto concernente l'utilizzo dei prodotti – contattaci all'indirizzo kontakt@silvermonkey.com.

Costruttore: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varsavia, Polonia.

Protezione dell'ambiente naturale e conformità con le disposizioni di legge

CE In qualità del costruttore del dispositivo dichiariamo che lo stesso rispetta i requisiti delle direttive dell'Unione europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.

Il dispositivo non può essere buttato via assieme agli altri rifiuti. Materiali, di cui è prodotto il dispositivo, possono essere nocivi per l'ambiente naturale e per la salute umana se non smaltiti correttamente. Il dispositivo non può adattato all'utilizzo va consegnato ad un centro specializzato di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.



Español

Antes de utilizar el producto lee con atención el manual de instrucciones. Consérvalo para futuras referencias.

Información sobre seguridad

- Utiliza el producto únicamente conforme a su destino.
- Evita el contacto directo del producto con fuentes de calor, sustancias corrosivas y la humedad.
- No utilices el producto si el aislamiento está dañado.
- No sumerjas el producto en agua.
- Si el producto deja de funcionar correctamente, contacta con nosotros.

Contenido de la caja

- Luz del monitor
- USB-C® - USB-A Cable
- Control remoto (pilas AA no incluidas)
- Manual de instrucciones

Destino y estructura

- A** Botón de encendido (haga clic en el botón para encender/apagar la alimentación), ajuste de brillo (presione y mantenga presionado el botón para ajustar el brillo)
- B** Botón de ajuste de temperatura de color (presione y mantenga presionado el botón para cambiar el color de la temperatura de color)
- C** Abrazadera
- D** Área de retroiluminación
- E** Puerto USB-C®

- F** Botón de ajuste de temperatura de color
- G** Botón de encendido, ajuste de brillo

Cómo utilizar el producto

01. Conecte los puntos de contacto de alimentación de la lámpara a los puntos de contacto de la base.
02. Coloque la base en la parte superior central del monitor y asegúrese de que la abrazadera esté bien sujetada al monitor y que la parte inferior de la base esté al ras con la parte posterior del monitor.
03. Enchufe el cable del conector de alimentación y luego conecte el otro extremo al puerto de alimentación USB de su computadora o a un adaptador USB de 5 V.

ATENCIÓN!

El producto es compatible con monitores con un grosor de 8-30 mm. El ángulo de la abrazadera en la base se puede ajustar dentro de 45°.

- Insertar las pilas en el mando a distancia
01. Abra la tapa trasera del control remoto girándola en sentido antihorario.
 02. Inserte dos pilas AA (no incluidas). Asegúrese de que (+) y (-) estén orientados en la dirección correcta.
 03. Vuelva a colocar la cubierta del control remoto y luego instálela girándola en el sentido de las agujas del reloj.

Especificaciones

SMA205	
Tensión nominal	5 V

Potencia nominal	5W
Temperatura del color	2800k-4500k-5500k
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Materiale	Lega di alluminio + ABS

Garantía y asistencia técnica


Tu producto tiene una garantía de 24 meses del fabricante. Encuentras más información en la página web www.silvermonkey.com/support. Siquieres obtener asistencia sobre el uso de los productos, contacta con nosotros en la dirección kontakt@silvermonkey.com.

Fabricante: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varsavia, Polonia.

Protección del medio ambiente y conformidad con los reglamentos

CE Como fabricantes de este aparato declaramos que cumplen los requisitos de las correspondientes directivas de la Unión Europea. Si necesitas una copia de la declaración de conformidad, contacta con nosotros.

No tires este aparato junto con otros residuos. Los materiales con los que está fabricado el aparato pueden tener una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana si el producto no es correctamente recuperado. Entrega el aparato usado en el correspondiente punto de recogida de residuos electrónicos.



Český

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze. Uschovejte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Zabraňte přímému kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí. Některé prvky by mohly spolknout.
- Zařízení používejte pouze v souladu s návodem k obsluze.
- Pokud zařízení přestane správně fungovat – kontaktujte nás.

Obsah balení

- Světlo monitoru
- Kabel USB-C® - USB-A
- Dálkové ovládání (bez baterií AA)
- Uživatelská příručka

Učení a konstrukce

- A** Tlačítko napájení (kliknutím na tlačítko zapnete/vypněte napájení), nastavení jasu (stisknutím a podržením tlačítka nastavíte jas)
- B** Tlačítko nastavení teploty barev (stisknutím a podržením tlačítka změňte barvu teploty barev)
- C** Svršek
- D** Oblast podsvícení
- E** Port USB-C®

- F** Tlačítko nastavení teploty barev
- G** Tlačítko napájení, nastavení jasu

Jak používat produkt

01. Pripojte napájecí body na lampu ke kontaktním bodům na základně.
02. Umístěte základnu na střed horní části monitoru a ujistěte se, že svorka je bezpečně připevněna k monitoru a že spodní část základny je v jedné rovině se zadní částí monitoru.
03. Zapojte kabel napájecího konektoru a druhý konec připojte k napájecímu portu USB počítače nebo k 5V adaptéru USB.

POZORNOST!

Výrobek je kompatibilní s monitory o tloušťce 8-30 mm. Uhel svorky na základně lze nastavit v rozsahu 45°.

Vložení baterií do dálkového ovládače

01. Otvárečom proti smeru hodinových ručičiek otevřete zadní kryt dálkového ovládače.
02. Vložte dve baterie AA (nejsou součástí balení). Ujistěte se, že (+) a (-) smerují správným směrem.
03. Nasadte kryt dálkového ovládače a poté jej nainstalujte otvárečem v směru hodinových ručiček.

Specifikace

SMA205	
Jmenovité napájetí	5 V

Jmenovité výkon	5W
Teplota barev	2800k-4500k-5500k
Index podání barev (CRI)	>80
Materiál	Slitin hliníku + ABS

Záruka a technická podpora


Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Více informací najdete na webových stránkách www.silvermonkey.com/support. Pokud chcete získat podporu pro používání výrobku – kontaktujte nás na adresu kontakt@silvermonkey.com.

Výrobek: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polsko.

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy

CE Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.

Toto zařízení nelikvidujte s jiným odpadem. Materiály použité v zařízení mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud výrobek nebude správně likvidován. Použité zařízení odevzdajte na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad.



Slovenský

Pred použitím výrobku si pozorně prečtěte návod k obsluze. Uschovejte si jej pre budoucí použitie.

Bezpečnostné upozornenia

- Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia s vodou a inými tekutinami.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosah detí, nakoľko by mohli prehnúť niektoré komponenty zariadenia.
- Používajte zariadenie výhradne v súlade s pokynmi na používanie.
- Ak zariadenie prestane správne fungovať, kontaktujte nás.

Obsah balenia

- Kontrolné svetlo
- USB-C® - USB-A
- Diaľkové ovládanie (AA batérie nie sú súčasťou balenia)
- Návod na používanie

Účel a konštrukcia

- A** Tlačidlo napájania (kliknutím na tlačidlo zapnete/vypněte napájanie), nastavenie jasu (stlačením a podržením tlačidla nastavíte jas)
- B** Tlačidlo nastavenia teploty farieb (Stlačením a podržaním tlačidla zmeníte farbu teploty farieb)
- C** Svršek
- D** Oblast podsvietenia
- E** Port USB-C®

- F** Tlačidlo nastavenia teploty farieb
- G** Tlačidlo napájania, nastavenie jasu

Cum să folosim produsul

01. Conectați punctele de contact de alimentare de pe lampă la punctele de contact de pe bază.
02. Așezați baza în partea centrală de sus a monitorului și asigurați-vă că cinea este bine atașată la monitor și că partea inferioară a bazei este la același nivel cu spatele monitorului.
03. Conectați cablul conectorului de alimentare, apoi conectați celălalt capăt la portul de alimentare USB al computerului sau la un adaptator USB de 5 V.

ATENȚIE!

Produsul este compatibil cu monitoare cu grosimea de 8-30 mm. Unghiul clemei de la bază poate fi reglat cu 45°.

- Vloženie batérií do diaľkového ovládača
01. Otvorte zadný kryt diaľkového ovládača otočením proti smeru hodinových ručičiek.
 02. Vložte dve batérie AA (nie sú súčasťou balenia). Uistite sa, že (+) a (-) smerujú správnym smerom.
 03. Nasadte kryt diaľkového ovládača a potom ho nainstalujte otočením v smere hodinových ručičiek.