




Gereza

RGB Membrane Keyboard

- EN** User Manual
- PL** Instrukcja Obsługi
- DE** Bedienungsanleitung
- FR** Manuel D'utilisation
- NL** Gebruiksaanwijzing

SMXG020 SMXG021 | Manual version 1/20240910



English

Carefully read these instructions before using the product. Keep it for future reference.

Safety information

- Avoid direct contact with water and other liquids.
- Do not use the device in a humid environment.
- Keep the device out of the reach of children. They may swallow some parts.
- Use the device only in accordance with the operating instructions.
- If the device stops working properly - contact us.

Package contents

- Keyboard
- USB cable
- User manual

How to use the product

- Plug the USB cable into any connector on your computer.
- Your computer will automatically recognize and install the drivers.
- Once the setup is complete, the keyboard is ready for use.

Function Keys Description	
RGB Control:	
FN + Scroll Lock	Switch between 9 RGB modes.
FN + Print Scrn	Disable RGB

FN + Insr	Enable RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Velocity RGB -
FN + →	Velocity RGB +

Klawisze FN:	
FN + Left Win	Lock/unlock Windows key
FN + F1	Media player
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Back
FN + F6	Next
FN + F7	Break/Play
FN + F8	Stop
FN + F9	Home

FN + F10	Mail
FN + F11	My Computer
FN + F12	Unlock all keys

Description of diodes:

- A** NUM - NumPad On
- B** CAPS - CapsLock On
- C** WIN - Windows key locked

Specification

SMXG020, SMXG021	
Connectivity	Wired
Interface	USB
Type	96%
Material	ABS+PC
Weight	657g
Size	389.34 x 140 x 41mm
Anti-Ghosting Support	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, I, L, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to www.silvermonkey.com/support.

If you have questions about using the product – contact us at kontakt@silvermonkey.com.

Manufacturer:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland.

Disposal and the EU compliance statement

CE We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.

Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.

Polski

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci. Mogą one połknąć niektóre elementy.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo – skontaktuj się z nami.

Zawartość opakowania

- Klawiatura
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Jak używać produktu

- Podłącz kabel USB do dowolnego złącza w komputerze.
- Komputer automatycznie rozpozna i zainstaluje sterowniki.
- Po zakończeniu konfiguracji, klawiatura jest gotowa do użycia.

Opis klawiszy funkcyjnych	
Sterowanie RGB:	
FN + Scroll Lock	Przełączenie pomiędzy 9 trybami RGB.
FN + Print Scrn	Wyłącz RGB

FN + Insr	Włącz RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Prędkość RGB -
FN + →	Prędkość RGB +

Klawisze FN:	
FN + Lewy Win	Zablokuj/odblokuj klawisz Windows
FN + F1	Odtwarzacz multimedialny
FN + F2	Głośność -
FN + F3	Głośność +
FN + F4	Wycisz
FN + F5	Wstecz
FN + F6	Następny
FN + F7	Pauza/Graj
FN + F8	Stop
FN + F9	Strona domowa

FN + F10	Mail
FN + F11	Mój komputer
FN + F12	Odblokuj wszystkie klawisze

Opis diod:

- A** NUM - NumPad włączony
- B** CAPS - CapsLock włączony
- C** WIN - Klawisz Windows zablokowany

Specyfikacja

SMXG020, SMXG021	
Łączność	Przewodowa
Interfejs	USB
Typ	96%
Materiał	ABS+PC
Waga	657g
Rozmiar	389.34 x 140 x 41mm
Wsparcie Anti-Ghosting	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, I, L, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.silvermonkey.com/support.

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@silvermonkey.com.

Producent:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

CE Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaz do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Deutsch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können einige Gegenstände verschlucken.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert - bitte kontaktieren Sie uns.

Inhalt der Verpackung

- Tastatur
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

Gebrauchswise des Produkt

- Stecken Sie das USB-Kabel in einen beliebigen Anschluss Ihres Computers.
- Ihr Computer erkennt die Treiber automatisch und installiert sie.
- Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, kann die Tastatur verwendet werden.

Beschreibung der Funktionstasten	
RGB-Steuerung:	
FN + Scroll Lock	Wechseln Sie zwischen 9 RGB-Modi.
FN + Print Scrn	Abschalten RGB

FN + Insr	Ermöglichen RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Geschwindigkeit RGB -
FN + →	Geschwindigkeit RGB +

Tasten FN:	
FN + Left Win	Sperrten/Entsperren der Windows-Taste
FN + F1	Mediaplayer
FN + F2	Volumen -
FN + F3	Volumen +
FN + F4	Stumm
FN + F5	Zurück
FN + F6	Nächster
FN + F7	Brechen/Spielen
FN + F8	Stop
FN + F9	Heim

FN + F10	Mail
FN + F11	Arbeitsplatz
FN + F12	Entsperren Sie alle Schlüssel

Beschreibung der Dioden:

- A** NUM - NumPad an
- B** CAPS - CapsLock an
- C** WIN - Windows-Taste gesperrt

Spezifikation

SMXG020, SMXG021	
Konnektivität	Kabelgebunden
Interface	USB
Art	96%
Material	ABS+PC
Gewicht	657g
Größe	389.34 x 140 x 41mm
Anti-Ghosting-Unterstützung	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, I, L, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.silvermonkey.com/support.

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen - kontaktieren Sie uns bitte unter kontakt@silvermonkey.com.

Hersteller:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

CE Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen - bitte kontaktieren Sie uns.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.

Français

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Gardez-les pour vous y référer à l'avenir.

Consignes de sécurité

- Évitez le contact direct de l'appareil avec l'eau ou tout autres liquides.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à forte humidité.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Risque d'ingestion de certaines parties.
- N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions d'utilisation.
- Si l'appareil cesse de fonctionner correctement, veuillez nous contacter.

Contenu de l'emballage

- Clavier
- Câble USB
- Manuel de l'utilisateur

Mode d'utilisation du produit

- Branchez le câble USB sur n'importe quel connecteur de votre ordinateur.
- Votre ordinateur reconnaitra et installera automatiquement les pilotes.
- Une fois la configuration terminée, le clavier est prêt à l'emploi.

Description des touches de fonction	
Contrôle RGB:	
FN + Scroll Lock	Basculez entre 9 modes RGB.
FN + Print Scrn	Désactiver RGB

FN + Insr	Activer RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Vitesse RGB -
FN + →	Vitesse RGB +

Keys FN:	
FN + Left Win	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows
FN + F1	Lecteur multimédia
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Muet
FN + F5	Précédent
FN + F6	Prochain
FN + F7	Casser/Jouer
FN + F8	Arrêter
FN + F9	Domicile

FN + F10	Courrier
FN + F11	Poste de travail
FN + F12	Déverrouiller toutes les clés

Description of diodes:

- A** NUM - NumPad Sur
- B** CAPS - CapsLock Sur
- C** WIN - Touche Windows verrouillée

Spezifikation

SMXG020, SMXG021	
Connectivité	Wired
Interface	USB
Type	96%
Matériel	ABS+PC
Poids	657g
Taille	389.34 x 140 x 41mm
Prise en charge de l'anti-ghosting	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, I, L, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.silvermonkey.com/support.

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante kontakt@silvermonkey.com.

Fabricant:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne.

Protection de l'environnement et conformité

CE En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.

Ne pas jeter cet équipement avec d'autres déchets domestiques. Les matériaux à partir desquels l'équipement est fabriqué peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière incorrecte. Veuillez éliminer votre équipement usagé au point de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques.

Nederlands

Voordat u het product gaat gebruiken lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze voor later.

Veiligheidsinformatie

- Vermijd direct contact van het apparaat met water en vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in de omgeving met hoge luchtvochtigheid.
- Het apparaat buiten kinder bereik houden. Om inslikken van sommige onderdelen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing.
- Indien het apparaat niet meer goed werkt- neem contact met ons op.

Inhoud verpakking

- Toetsenbord
- USB-kabel
- Gebruikershandleiding

Hoe het product te gebruiken

- Sluit de USB-kabel aan op een connector op uw computer.
- Uw computer herkent en installeert automatisch de stuurprogramma's.
- Zodra de installatie is voltooid, is het toetsenbord klaar voor gebruik.

Functietoetsen Beschrijving	
RGB-besturing:	
FN + Scroll Lock	Schakel tussen 9 RGB-modi.
FN + Print Scrn	Uitschakelen RGB

FN + Insr	Inschakelen RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Snelheid RGB -
FN + →	Snelheid RGB +

Toetsen FN:	
FN + Left Win	Windows-toets vergrendelen/ontgrendelen
FN + F1	Mediaspeler
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Terug
FN + F6	Volgend
FN + F7	Breken/Spelen
FN + F8	Stoppen
FN + F9	Thuis

FN + F10	Mail
FN + F11	Mijn computer
FN + F12	Ontgrendel alle sleutels

Description of diodes:

- A** NUM - NumPad Aan
- B** CAPS - CapsLock Aan
- C** WIN - Windows-sleutel vergrendeld

Specificatie

SMXG020, SMXG021	
Connectiviteit	Bekabeld
Interface	USB
Type	96%
Materiaal	ABS+PC
Gewicht	657g
Grootte	389.34 x 140 x 41mm
Ondersteuning tegen ghosting	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, I, L, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Garantie en technische hulp

Uw product heeft fabrieksgarantie van 24 maanden. Meer informatie vindt u op internet site www.silvermonkey.com/support.

Indien u hulp nodig hebt mbt gebruik van de producten- neem contact met ons op via kontakt@silvermonkey.com.

Fabrikant:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Millieubescherming en conformiteit met voorschriften

CE Als fabrikant van dit apparaat verklaren we, dat het aan alle relevante EU- verordeningen voldoet. Hebt u een kopie van conformiteitsverklaring nodig- neem contact met ons op.

Gooi dit apparaat niet weg met andere afval. Indien het product op een onjuiste manier wordt geutiliseerd, kunnen de stoffen waaruit het apparaat is gemaakt slechte invloed op het milieu en gezondheid van de mensen hebben. Lever de gebruikte apparaten in bij een erkende verzamelaarsplaats voor elektrische afval.




Gereza

RGB Membrane Keyboard

- IT Manuale D'uso
- ES Manual de Instrucciones
- CZ Uživatelská Příručka
- SK Návod na Používanie
- RO Instrucțiuni de Utilizare

SMXG020 SMXG021



Italiano

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per eventuali consultazioni future.

Informazioni sulla sicurezza

- Proteggere il dispositivo contro il contatto diretto con acqua ed altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con l'umidità elevata.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Alcuni elementi possono essere inghiottiti.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità al manuale d'uso.
- Se il dispositivo smette di funzionare correttamente – contattaci.

Contenuto dell'imballaggio

- Tastiera
- Cavo USB
- Manuale d'uso

Cómo utilizar el producto

01. Collega il cavo USB a qualsiasi connettore del computer.
02. Il computer riconoscerà e installerà automaticamente i driver.
03. Una volta completata la configurazione, la tastiera è pronta per l'uso.

Descrizione dei tasti funzione

Controllo RGB:	
FN + Scroll Lock	Passa tra 9 modalità RGB.
FN + Print Scrn	Disabilitare RGB

FN + Insrtr	Abilitare RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Velocità RGB -
FN + →	Velocità RGB +

Keys FN:	
FN + Left Win	Blocca/sblocca il tasto Windows
FN + F1	Lettore multimediale
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Muto
FN + F5	Indietro
FN + F6	Prossimo
FN + F7	Rompere/Giocare
FN + F8	Stop
FN + F9	Casa

FN + F10	Mail
FN + F11	Risorse del computer
FN + F12	Sblocca tutte le chiavi

Descrizione dei diodi:

- A NUM - NumPad Su
- B CAPS - CapsLock Su
- C WIN - Chiave di Windows bloccata

Specification

SMXG020, SMXG021	
Connettività	Cablato
Interfaccia	USB
Digitare	96%
Materiale	ABS+PC
Peso	657g
Grandezza	389.34 x 140 x 41mm
Supporto anti-ghosting	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, J, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Garanzia e supporto tecnico

Il tuo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore con la validità di 24 mesi. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet www.silvermonkey.com/support

Se hai bisogno del supporto concernente l'utilizzo dei prodotti – contattaci all'indirizzo kontakt@silvermonkey.com

Costruttore:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varcasia, Polonia.

Protezione dell'ambiente naturale e conformità con le disposizioni di legge

In qualità del costruttore del dispositivo dichiariamo che lo stesso rispetta i requisiti delle direttive dell'Unione europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.

Il dispositivo non può essere buttato via assieme agli altri rifiuti. Materiali, di cui è prodotto il dispositivo, possono essere nocivi per l'ambiente naturale e per la salute umana se non smaltiti correttamente. Il dispositivo non può adatto all'utilizzo va consegnato ad un centro specializzato di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Español

Antes de utilizar el producto lee con atención el manual de instrucciones. Consérvalo para futuras referencias.

Información sobre seguridad

- Evita el contacto directo del dispositivo con el agua y otros líquidos.
- No utilices el dispositivo en un entorno con gran humedad.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños. Estos pueden tragarse algunos elementos.
- Utiliza el dispositivo únicamente de conformidad con el manual de instrucciones.
- Si el dispositivo deja de funcionar correctamente, contacta con nosotros.

Contenido de la caja

- Teclado
- Cable USB
- Manual del usuario

Cómo utilizar el producto

01. Conecte el cable USB a cualquier conector de su computadora.
02. Su computadora reconocerá e instalará automáticamente los controladores.
03. Una vez completada la configuración, el teclado está listo para su uso.

Descripción de las teclas de función

RGB Control:	
FN + Scroll Lock	Cambia entre 9 modos RGB.
FN + Print Scrn	Inutilizar RGB

FN + Insrtr	Habilitar RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Velocidad RGB -
FN + →	Velocidad RGB +

Teclas FN:	
FN + Left Win	Bloquear/desbloquear la tecla de Windows
FN + F1	Reproductor multimedia
FN + F2	Volumen -
FN + F3	Volumen +
FN + F4	Mudo
FN + F5	Atrás
FN + F6	Next
FN + F7	Quebrar/Jugar
FN + F8	Stop
FN + F9	Hogar

FN + F10	Mail
FN + F11	Mi Computadora
FN + F12	Desbloquear todas las llaves

Description of diodes:

- A NUM - NumPad Na
- B CAPS - CapsLock En
- C WIN - Llave de Windows bloqueada

Specification

SMXG020, SMXG021	
Conectividad	Cableado
Interfaz	USB
Tipo	96%
Material	ABS+PC
Peso	657g
Tamaño	389.34 x 140 x 41mm
Compatibilidad con Anti-Ghosting	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, J, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Garantía y asistencia técnica

Tu producto tiene una garantía de 24 meses del fabricante. Encontrarás más información en la página web www.silvermonkey.com/support

Si quieres obtener asistencia sobre el uso de los productos, contacta con nosotros en la dirección kontakt@silvermonkey.com.

Fabricante:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia.

Protección del medio ambiente y conformidad con los reglamentos

Como fabricantes de este aparato declaramos que cumple los requisitos de las correspondientes directivas de la Unión Europea. Si necesitas una copia de la declaración de conformidad, contacta con nosotros.

No tires este aparato junto con otros residuos. Los materiales con los que está fabricado el aparato pueden tener una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana si el producto no es correctamente recuperado. Entrega el aparato usado en el correspondiente punto de recogida de residuos electrónicos.

Český

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze. Uchovejte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Zabraňte přímému kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí. Některé prvky by mohly spolknout.
- Zařízení používejte pouze v souladu s návodem k obsluze.
- Pokud zařízení přestane správně fungovat – kontaktujte nás.

Obsah balení

- Klávesnice
- USB kábel
- Uživatelská příručka

Ako používať produkt

01. Zapojte kábel USB do libovolného konektoru na vašem počítači.
02. Váš počítač automaticky rozpozná a nainstaluje ovladače.
03. Po dokončení nastavení je klávesnice připravena k použití.

Popis funkčních kláves

Ovládání RGB:	
FN + Scroll Lock	Přepínejte mezi 9 režimy RGB.
FN + Print Scrn	Vypnout RGB

FN + Insrtr	Zapnout RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Rychlost RGB -
FN + →	Rychlost RGB +

Klávesy FN:	
FN + Left Win	Zamykání/odemykání kláves systému Windows
FN + F1	Přehrávač médií
FN + F2	Objem -
FN + F3	Objem +
FN + F4	Ztlumit
FN + F5	Hřbet
FN + F6	Další
FN + F7	Přestávka/Hra
FN + F8	Stop
FN + F9	Domov

FN + F10	Pošta
FN + F11	Tento počítač
FN + F12	Odemkněte všechny klíče

Description of diodes:

- A NUM - NumPad Na
- B CAPS - CapsLock Na
- C WIN - Kláves Windows uzamknutý

Specification

SMXG020, SMXG021	
Připojení	Drátovaný
Rozhraní	USB
Typ	96%
Materiál	ABS+PC
Hmotnost	657g
Velikost	389.34 x 140 x 41mm
Podpora funkce Anti-Ghosting	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, J, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Záruka a technická podpora

Na výrobek se vztahuje 24 měsíční záruka výrobce. Více informací najдете na webových stránkách www.silvermonkey.com/support

Pokud chcete získat podporu pro používání výrobku – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com.

Výrobce:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polsko.

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy

Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.

Toto zařízení nelikvidujte s jiným odpadem. Materiály použité v zařízení mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud výrobek nebude správně zlikvidován. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad.

Slovenský

Predtým, ako začnete používať produkt, pozorne si prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre použitie v budúcnosti.

Bezpečnostné upozornenia

- Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia s vodou a inými tekutinami.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí, nakoľko by mohli prehnúť niektoré komponenty zariadenia.
- Používajte zariadenie výhradne v súlade s pokynmi na používanie.
- Ak zariadenie prestane správne fungovať, kontaktujte nás.

Obsah balenia

- Klávesnica
- USB kábel
- Používateľská príručka

Ako používať produkt

01. Zapojte kábel USB do ľubovoľného konektora na počítači.
02. Váš počítač automaticky rozpozná a nainštaluje ovládače.
03. Po dokončení nastavenia je klávesnica pripravená na použitie.

Popis funkčných kláves

RGB Ovládať:	
FN + Scroll Lock	Prepínanie medzi 9 režimami RGB.
FN + Print Scrn	Vypnúť RGB

FN + Insrtr	Zapnúť RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Rýchlosť RGB -
FN + →	Rýchlosť RGB +

Klávesy FN:	
FN + Left Win	Zamknutie/odmknutie klávesu Windows
FN + F1	Prehrávač médií
FN + F2	Objem -
FN + F3	Objem +
FN + F4	Stímiť
FN + F5	Chrbát
FN + F6	Budúci
FN + F7	Zlomíť/Hrať
FN + F8	Zastaviť
FN + F9	Domov

FN + F10	Pošta
FN + F11	Tento počítač
FN + F12	Odomknite všetky klíče

Description of diodes:

- A NUM - NumPad Na
- B CAPS - CapsLock Na
- C WIN - Kláves Windows uzamknutý

Specification

SMXG020, SMXG021	
Pripojiteľnosť	Wired
Rozhranie	USB
Typ	96%
Materiál	ABS+PC
Hmotnosť	657g
Veľkosť	389.34 x 140 x 41mm
Podpora Anti-Ghosting	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, J, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Záruka a technická podpora

Výrobca poskytuje 24-mesačnú záruku na Váš produkt. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.silvermonkey.com/support

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa používania produktov – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com.

Výrobca:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Polsko.

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi

Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode – kontaktujte nás.

Nelikvidujte toto zariadenie spolu s iným odpadom. Materiály použité v zariadení môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak výrobok nie je správne zlikvidovaný. Použitie zariadenie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste pre elektronický odpad.

Romanian

Citește cu atenție instrucțiunile de utilizare, înainte de folosirea produsului. Păstrează-le pentru viitor.

Informații despre siguranță

- Evită contactul direct al dispozitivului cu apa și alte lichide.
- Nu folosi dispozitivul într-un mediu cu umiditate mare.
- Nu lăsa dispozitivul la îndemâna copiilor. Ei pot închiți anumite elemente.
- Folosește dispozitivul numai conform instrucțiunilor de utilizare.
- Dacă dispozitivul nu va mai funcționa corect - contactează-ne.

Conținutul ambalajului

- Tastatură
- Cablu USB
- Instrucțiuni de utilizare

Cum să folosim produsul

01. Conectați cablul USB la orice conector de pe computer.
02. Computerul va recunoaște și instalează automat driverele.
03. După finalizarea configurării, tastatura este gata de utilizare.

Descrierea tastelor funcționale

RGB Control:	
FN + Scroll Lock	Comutați între 9 moduri RGB.
FN + Print Scrn	Dezactivează RGB

FN + Insrtr	Activa RGB
FN + Pg Up	RGB +
FN + Pg Dwn	RGB -
Fn + ←	Velocitate RGB -
FN + →	Velocitate RGB +

Chei FN:	
FN + Left Win	Lock/unlock Windows key
FN + F1	Media player
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Back
FN + F6	Next
FN + F7	Break/Play
FN + F8	Stop
FN + F9	Home

FN + F10	Mail
FN + F11	My Computer
FN + F12	Unlock all keys

Description of diodes:

- A NUM - NumLock Pe
- B CAPS - CapsLock Pe
- C WIN - Tasta Windows blocată

Specification

SMXG020, SMXG021	
Conectivitate	Prin cablu
Interfață	USB
Tip	96%
Material	ABS+PC
Greutate	657g
Mărime	389.34 x 140 x 41mm
Suport anti-fantomă	TAB, CAPS, X, F, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt, G, M, T, T, J, ←, →, W, A, S, D, Q, B, B, R, E, Z, C, Space

Garanție și asistență tehnică

Produsul tău este acoperit de o garanție a producătorului de 24 de luni. Mai multe informații vei găsi pe pagina web www.silvermonkey.com/support

Dacă vrei să obții sprijin cu privire la utilizarea produselor – contactează-ne la adresa kontakt@silvermonkey.com.

Producător:
Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varșovia, Polonia.

Protecția mediului și conformitatea cu prevederile legale

În calitate de producător al acestui echipament declaram că acesta îndeplinește cerințele directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene. Dacă ai nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactează-ne.

Nu arunca acest echipament împreună cu alte deșeur. Materialele din care este fabricat echipamentul pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, dacă produsul va fi distrus necorespunzător. Echipamentul uzat trebuie predat la punctul corespunzător de colectare a deșeurilor electronice.