SILVER MONKEY

Ergonomic 70

Ergonomic Wireless Keyboard



EN User Manual
PL Instrukcja Obsługi
DE Bedienungsanleitung
FR Manuel D'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing

SMA283 | Manual version 1/20241119

English

Carefully read these instructions before using the product.
Keep it for future reference.

Safety information

- Avoid direct contact with water and other liquids.
- Do not use the device in a humid environment.
- Keep the device out of the reach of children.
  They may swallow some parts.
- Use the device only in accordance with the operating instructions.
- If the device stops functioning properly or you have questions regarding product safety, please contact us at: **kontakt@silvermonkey.com**.

Package contents

- Keyboard
- USB receiver
- User manual

How to use the product

- Open the battery case.
- Insert two AAA batteries (not included).

Via 2.4 GHz connection

01. Open the transmitter box. Plug it into any USB port on your computer.
02. Turn on the keyboard with the slider on the back.
03. Press the 2.4GHz button once.
04. Your computer will automatically install the drivers.

Bluetooth connection

01. Turn on the keyboard with the slider on the back.
02. Press the BT1 or BT2 button to enter pairing mode. The 1/A LED will start flashing rapidly.
03. Search for your keyboard in the list of available devices, then pair it with your PC.

Note! You can pair this keyboard in Bluetooth mode with 2 devices at the same time. To switch between paired devices, use the **BT1 or BT2 keys.**

Notification LEDs

1 NumLock On / BT1 Pairing
A Caps Lock / BT2 Pairing
Low battery

Description of Function Keys

SMA283	
FN + F1	Media player
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mute
FN + F5	Earlier track
FN + F6	Next track
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Stop
FN + F9	Decrease brightness
FN + F10	Increase brightness
FN + F11	Search
FN + F12	Keypad Locked

Specification

Keyboard	
Keyboard Type	Ergonomic, low-profile
Connectivity	Wireless
Interface	2.4 GHz, Bluetooth®
Keyboard weight	598 g
Weight of palmrest	173.5g
Keyboard size	432.3 x 145.2 x 41 mm
Palmrest size	416 x 102.3 x 28.5 mm
Competitiveness	Windows 98 and later

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to **www.silvermonkey.com/support**.

If you have questions about using the product – contact us at **kontakt@silvermonkey.com**. **Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland.

Disposal and the EU compliance statement

We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.

Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.

Polski

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci.
  Mogą one połknąć niektóre elementy.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo lub masz pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z nami pod adresem: **kontakt@silvermonkey.com**.

Zawartość opakowania

- Klawiatura
- Odbiornik USB
- Instrukcja obsługi

Jak używać produktu

- Otwórz pojemnik na baterie.
- Włóż dwie baterie AAA (brak w zestawie).

Przez połączenie 2.4 GHz

01. Otwórz pojemnik na nadajnik. Podłącz go do dowolnego portu USB w swoim komputerze.
02. Włącz klawiaturę suwakiem z tyłu.
03. Naciśnij raz przycisk 2.4GHz.
04. Komputer automatycznie zainstaluje sterowniki.

Przez połączenie Bluetooth

01. Włącz klawiaturę suwakiem z tyłu.
02. Naciśnij przycisk BT1 lub BT2, aby wejść w tryb parowania. Dioda 1/A zacznie szybko migać.
03. Wyszukaj klawiaturę na liście dostępnych urządzeń, a następnie sparuj ją ze swoim komputerem.

Pamiętaj! Możesz sparować tę klawiaturę w trybie Bluetooth z 2 urządzeniami jednocześnie. Aby przełączać się między sparowanymi urządzeniami, użyj klawiszy **BT1 lub BT2.**

Diody powiadomień

1 NumLock włączony / Parowanie BT1
A Caps Lock / Parowanie BT2
Niski poziom baterii

Opis klawiszy funkcyjnych

SMA283	
FN + F1	Odtwarzacz multimediów
FN + F2	Głośność -
FN + F3	Głośność +
FN + F4	Wycisz
FN + F5	Wcześniejszy utwór
FN + F6	Następny utwór
FN + F7	Graj/Pauza
FN + F8	Stop
FN + F9	Zmniejsz jasność
FN + F10	Zwiększ jasność
FN + F11	Wyszukaj
FN + F12	Klawiatura zablokowana

Specyfikacja

Klawiatura	
Typ Klawiatury	Ergonomiczna, niskoprofilowa
Łączność	Bezprzewodowa
Interfejs	2.4 GHz, Bluetooth®
Waga klawiatury	598 g
Waga palmrestu	173.5g
Wymiar klawiatury	432.3 x 145.2 x 41 mm
Wymiar palmrestu	416 x 102.3 x 28.5 mm
Komaptybilność	Windows 98 I nowsze

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej **www.silvermonkey.com/support**.

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt@silvermonkey.com**. **Producent: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Deutsch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können einige Gegenstände verschlucken.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie Fragen zur Produktsicherheit haben, kontaktieren Sie uns unter: **kontakt@silvermonkey.com**.

Inhalt der Verpackung

- Tastatur
- USB Empfänger
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsweise des Produkt

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.

Über 2,4-GHz-Verbindung

01. Öffnen Sie die Senderbox. Schließen Sie es an einen beliebigen USB-Anschluss Ihres Computers an.
02. Schalten Sie die Tastatur mit dem Schieberegler auf der Rückseite ein.
03. Drücken Sie die 2,4-GHz-Taste einmal.
04. Die Treiber werden automatisch auf Ihrem Computer installiert.

Bluetooth-Verbindung

01. Schalten Sie die Tastatur mit dem Schieberegler auf der Rückseite ein.
02. Drücken Sie die Taste BT1 oder BT2, um in den Pairing-Modus zu wechseln. Die LED 1/A beginnt schnell zu blinken.
03. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach Ihrer Tastatur und koppeln Sie sie mit Ihrem PC.

Hinweis! Sie können diese Tastatur im Bluetooth-Modus mit 2 Geräten gleichzeitig koppeln. Um zwischen gekoppelten Geräten zu wechseln, verwenden Sie die Tasten **BT1 oder BT2.**

LED de notification

1 NumLock Ein / BT1-Kopplung
A Feststelltaste / BT2-Kopplung
Schwache Batterie

Beschreibung der Funktionstasten

SMA283	
FN + F1	Mediaplayer
FN + F2	Volumen -
FN + F3	Volumen +
FN + F4	Stumm
FN + F5	Frühere Strecke
FN + F6	Nächster Titel
FN + F7	Wiedergabe/Pause
FN + F8	Stop
FN + F9	Helligkeit verringern
FN + F10	Helligkeit erhöhen
FN + F11	Suchen
FN + F12	Tastatur gesperrt

Spezifikation

Tastatur	
Tastatur-Typ	Ergonomisches, flaches Profil
Konnektivität	Drahtlos
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth®
Gewicht der Tastatur	598 g
Gewicht der Handballenauflage	173.5g
Abmessungen der Tastatur	432.3 x 145.2 x 41 mm
Größe der Handballenauflage	416 x 102.3 x 28.5 mm
Wettbewerbsfähigkeit	Windows 98 und höher

Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website **www.silvermonkey.com/support**.

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen - kontaktieren Sie uns bitte unter **kontakt@silvermonkey.com**. **Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen - bitte kontaktieren Sie uns.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.

Français

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Gardez-les pour vous y référer à l'avenir.

Consignes de sécurité

- Évitez le contact direct de l'appareil avec l'eau ou tout autres liquides.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à forte humidité.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
  Risque d'ingestion de certaines parties.
- N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions d'utilisation.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si vous avez des questions concernant la sécurité du produit, contactez-nous à l'adresse: **kontakt@silvermonkey.com**.

Contenu de l'emballage

- Clavier
- Récepteur USB
- Manuel d'instruction

Mode d'utilisation du produit

- Ouvrez le boîtier de la batterie.
- Insérez deux piles AAA (non incluses).

Via une connexion 2.4 GHz

01. Ouvrez le boîtier de l'émetteur. Branchez-le sur n'importe quel port USB de votre ordinateur.
02. Allumez le clavier avec le curseur à l'arrière.
03. Appuyez une fois sur le bouton 2,4 GHz.
04. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes.

Via une connexion Bluetooth

01. Allumez le clavier avec le curseur à l'arrière.
02. Appuyez sur le bouton BT1 ou BT2 pour entrer en mode d'appairage. La LED 1/A commencera à clignoter rapidement.
03. Recherchez votre clavier dans la liste des appareils disponibles, puis associez-le à votre PC.

Remarque! Vous pouvez coupler ce clavier en mode Bluetooth avec 2 appareils en même temps. Pour basculer entre les appareils couplés, utilisez les touches **BT1 ou BT2.**

LED de notification

1 NumLock activé / Couplage BT1
A Verrou des majuscules / Couplage BT2
Batterie faible

Description des touches de fonction

SMA283	
FN + F1	Lecteur multimédia
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Muet
FN + F5	Piste précédente
FN + F6	Piste suivante
FN + F7	Lire/Pause
FN + F8	Stop
FN + F9	Diminuer la luminosité
FN + F10	Augmenter la luminosité
FN + F11	Rechercher
FN + F12	Clavier verrouillé

Spécification

Clavier	
Type de clavier	Ergonomique, discret
Connectivité	Sans fil
Interface	2.4 GHz, Bluetooth®
Poids du repose-poignets	598 g
Waga palmrestu	173.5g
Dimension du clavier	432.3 x 145.2 x 41 mm
Taille du repose-poignets	416 x 102.3 x 28.5 mm
Compétitivité	Windows 98 et versions ultérieures

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web **www.silvermonkey.com/support**.

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante **kontakt@silvermonkey.com**. **Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne.

Protection de l'environnement et conformité

En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.

Ne pas jeter cet équipement avec d'autres déchets domestiques. Les matériaux à partir desquels l'équipement est fabriqué peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière incorrecte. Veuillez éliminer votre équipement usagé au point de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques.

Nederlands

Voordat u het product gaat gebruiken lees aandachtig de gebruikaanwijzing. Bewaar deze voor later.

Veiligheidsinformatie

- Vermijd direct contact van het apparaat met water en vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in de omgeving met hoge luchtvochtigheid.
- Het apparaat buiten kinderbereik houden.
  Om inslikken van sommige onderdelen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing.
- Als het apparaat niet goed werkt of u vragen heeft over de productveiligheid, neem dan contact met ons op via: **kontakt@silvermonkey.com**.

Inhoud verpakking

- Toetsenbord
- USB ontvanger
- Gebruiksaanwijzing

Hoe het product te gebruiken

- Open de batterijhouder.
- Plaats twee AAA-batterijen (niet meegeleverd).

Via 2.4 GHz verbinding

01. Open de zenderdoos. Sluit hem aan op een USB-poort op uw computer.
02. Zet het toetsenbord aan met de schuifregelaar aan de achterkant.
03. Druk eenmaal op de 2.4 GHz-knop.
04. Uw computer installeert automatisch de stuurprogramma's.

Via Bluetooth verbinding

01. Zet het toetsenbord aan met de schuifregelaar aan de achterkant.
02. Druk op de knop BT1 of BT2 om naar de koppelingsmodus te gaan. De 1/A-LED begint snel te knipperen.
03. Zoek uw toetsenbord in de lijst met beschikbare apparaten en koppel het vervolgens met uw pc.

Opmerking! U kunt dit toetsenbord in Bluetooth-modus met 2 apparaten tegelijk koppelen. Gebruik de toetsen **BT1 of BT2** om tussen gekoppelde apparaten te schakelen

LED de notification

1 NumLock aan / BT1-koppeling
A Caps Lock / BT2-koppeling
Batterij bijna leeg

Beschrijving van functietoetsen

SMA283	
FN + F1	Mediaspeler
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Stom
FN + F5	Eerder spoor
FN + F6	Volgende nummer
FN + F7	Spelen/Breken
FN + F8	Stop
FN + F9	Helderheid verlagen
FN + F10	Verhoog de helderheid
FN + F11	Zoeken
FN + F12	Toetsenbord vergrendeld

Specificatie

Toetsenbord	
Type toetsenbord	Ergonomisch, onopvallend
Connectiviteit	Draadloos
Interface	2.4 GHz, Bluetooth®
Gewicht toetsenbord	598 g
Gewicht van de handpalmsteun	173.5g
Toetsenbord afmeting	432.3 x 145.2 x 41 mm
Grootte handpalmsteun	416 x 102.3 x 28.5 mm
Concurrentievermogen	Windows 98 en hoger

Garantie en technische hulp

Uw product heeft fabrieksgarantie van 24 maanden. Meer informaties vindt u op internetsite **www.silvermonkey.com/support**.

Indien u hulp nodig hebt mbt gebruik van de producten- neem contact met ons op via **kontakt@silvermonkey.com**. **Fabrikant: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Milieubescherming en conformiteit met voorschriften

Als fabrikant van dit apparaat verklaren we , dat het aan alle relevante EU- verordeningen voldoet. Hebt u een kopie van conformiteitsverklaring nodig- neem contact met ons op.

Gooi dit apparaat niet weg met andere afval. Indien het product op een onjuiste manier wordt geutiliseerd, kunnen de stoffen waaruit het apparaat is gemaakt slechte invloed op het milieu en gezondheid van de mensen hebben. Lever de gebruikte apparaten in bij een erkende verzamelplaats voor elektrische afval.

SILVER MONKEY

Ergonomic 70

Ergonomic Wireless Keyboard

IT Manuale D'uso
ES Manual de Instrucciones
CZ Uživatelská Příručka
SK Návod na Používanie
RO Instrucțiuni de Utilizare

SMA283



Italiano

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per eventuali consultazioni future.

Informazioni sulla sicurezza

- Proteggere il dispositivo contro il contatto diretto con acqua ed altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con l'umidità elevata.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Alcuni elementi possono essere inghiottiti.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità al manuale d'uso.
- Se il dispositivo smette di funzionare correttamente o se avete domande sulla sicurezza del prodotto, contattateci all'indirizzo: **kontakt@silvermonkey.com**.

Contenuto dell'imballaggio

- Tastiera
- Ricevitore USB
- Manuale d'uso

Come utilizzare il prodotto

- Open the battery case.
- Insert two AAA batteries (not included).

Tramite il collegamento 2.4 GHz

01. Rimuovere il ricevitore dalla scatola. Collegalo a qualsiasi porta USB del tuo computer.
02. Accendi la tastiera con il cursore sul retro.
03. Premere una volta il pulsante a 2,4 GHz.
04. Il computer installerà automaticamente i driver

Tramite il collegamento Bluetooth

01. Accendi la tastiera con il cursore sul retro.
02. Premere il pulsante BT1 o BT2 per accedere alla modalità di associazione. Il LED 1/A inizierà a lampeggiare rapidamente.
03. Cerca la tastiera nell'elenco dei dispositivi disponibili, quindi associala al PC.

Nota! È possibile accoppiare questa tastiera in modalità Bluetooth con 2 dispositivi contemporaneamente. Per passare da un dispositivo accoppiato all'altro, utilizzare i tasti **BT1 o BT2.**

LED di notifica

1 Bloc Num Attivato / Accoppiamento BT1
A Blocco maiuscole / Accoppiamento BT2
Batteria scarica

Descrizione dei tasti funzione

SMA283	
FN + F1	Lettore multimediale
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Muto
FN + F5	Traccia precedente
FN + F6	Prossima traccia
FN + F7	Riproduci/Pause
FN + F8	Stop
FN + F9	Diminuire la luminosità
FN + F10	Aumenta la luminosità
FN + F11	Ricerca
FN + F12	Tastiera bloccata

Specifiche tecniche

Tastiera	
Tipo di tastiera	Ergonomico, a basso profilo
Connettività	Wireless
Interfaccia	2.4 GHz, Bluetooth®
Peso della tastiera	598 g
Peso del poggiapolsi	173.5g
Dimensione della tastiera	432.3 x 145.2 x 41 mm
Dimensioni del poggiapolsi	416 x 102.3 x 28.5 mm
Competitività	Windows 98 e versioni successive

Garanzia e supporto tecnico

Il tuo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore con la validità di 24 mesi. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet **www.silvermonkey.com/support**.

Se hai bisogno del supporto concernente l'utilizzo dei prodotti – contattaci all'indirizzo **kontakt@silvermonkey.com**. **Costruttore: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varcasia, Polonia.

Protezione dell'ambiente naturale e conformità con le disposizioni di legge

In qualità del costruttore del dispositivo dichiariamo che lo stesso rispetta i requisiti delle direttive dell'Unione europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.

Il dispositivo non può essere buttato via assieme agli altri rifiuti. Materiali, di cui è prodotto il dispositivo, possono essere nocivi per l'ambiente naturale e per la salute umana se non smaltiti correttamente. Il dispositivo non più adatto all'utilizzo va consegnato ad un centro specializzato di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Español

Antes de utilizar el producto lee con atención el manual de instrucciones. Consérvalo para futuras referencias.

Información sobre seguridad

- Evita el contacto directo del dispositivo con el agua y otros líquidos.
- No utilices el dispositivo en un entorno con gran humedad.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños. Estos pueden tragarse algunos elementos.
- Utiliza el dispositivo únicamente de conformidad con el manual de instrucciones.
- Si el dispositivo deja de funcionar correctamente o tiene preguntas sobre la seguridad del producto, contáctenos en: **kontakt@silvermonkey.com**.

Contenido de la caja

- Teclado
- Receptor USB
- Manual de instrucciones

Cómo utilizar el producto

- Abra la caja de la batería.
- Inserte dos pilas AAA (no incluidas).

A través de una conexión 2.4 GHz

01. Retire el receptor de la caja. Conéctalo a cualquier puerto USB de tu computadora.
02. Encienda el teclado con el control deslizante en la parte posterior.
03. Presione el botón de 2,4 GHz una vez.
04. Su computadora instalará automáticamente los controladores.

A través de una conexión Bluetooth

01. Encienda el teclado con el control deslizante en la parte posterior.
02. Presione el botón BT1 o BT2 para ingresar al modo de emparejamiento. El LED 1/A comenzará a parpadear rápidamente.
03. Busca tu teclado en la lista de dispositivos disponibles y, a continuación, sincronízalo con tu PC.

Nota! Puede emparejar este teclado en modo Bluetooth con 2 dispositivos al mismo tiempo. Para cambiar entre dispositivos emparejados, use las teclas **BT1 o BT2.**

LED de notificación

1 Bloq Num activado / emparejamiento BT1
A Bloqueo de mayúsculas / emparejamiento BT2
Batería baja

Descripción de las teclas de función

SMA283	
FN + F1	Reproductor multimedia
FN + F2	Volume -
FN + F3	Volume +
FN + F4	Mudo
FN + F5	Pista anterior
FN + F6	Siguiente pista
FN + F7	Reproducir/Pausa
FN + F8	Stop
FN + F9	Disminuir el brillo
FN + F10	Aumentar el brillo
FN + F11	Buscar
FN + F12	Teclado bloqueado

Especificaciones

Teclado	
Tipo de teclado	Ergonómico, de perfil bajo
Conectividad	Inalámbrico
Interfaz	2.4 GHz, Bluetooth®
Peso del teclado	598 g
Peso del reposamanos	173.5g
Dimensión del teclado	432.3 x 145.2 x 41 mm
Tamaño del reposamanos	416 x 102.3 x 28.5 mm
Competitividad	Windows 98 y versiones posteriores

Garantía y asistencia técnica

Tu producto tiene una garantía de 24 meses del fabricante. Encontrarás más información en la página web **www.silvermonkey.com/support**.

Si quieres obtener asistencia sobre el uso de los productos, contacta con nosotros en la dirección **kontakt@silvermonkey.com**. **Fabricante: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia.

Protección del medio ambiente y conformidad con los reglamentos

Como fabricantes de este aparato declaramos que cumple los requisitos de las correspondientes directivas de la Unión Europea. Si necesitas una copia de la declaración de conformidad, contacta con nosotros.

No tires este aparato junto con otros residuos. Los materiales con los que está fabricado el aparato pueden tener una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana si el producto no es correctamente recuperado. Entrega el aparato usado en el correspondiente punto de recogida de residuos electrónicos.

Český

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze. Uschovejte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Zabraňte přímému kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí. Některé prvky by mohly spolknout.
- Zařízení používejte pouze v souladu s návodem k obsluze.
- Pokud zařízení přestane správně fungovat nebo máte dotazy týkající se bezpečnosti produktu, kontaktujte nás na adrese: **kontakt@silvermonkey.com**.

Obsah balení

- Klávesnice
- USB přijímač
- Návod k obsluze

Jak používat produkt

- Otevřete pouzdro s bateriemi.
- Vložte dvě baterie AAA (nejsou součástí balení).

Přes 2.4 GHz připojení

01. Vyjměte přijímač z krabice. Zapojte jej do libovolného portu USB na vašem počítači.
02. Zapněte klávesnici pomocí posuvníku na zadní straně.
03. Stiskněte jednou tlačítko 2.4 GHz.
04. Váš počítač automaticky nainstaluje ovladače.

Přes Bluetooth připojení

01. Zapněte klávesnici pomocí posuvníku na zadní straně.
02. Stisknutím tlačítka BT1 nebo BT2 vstoupíte do režimu párování. LED dioda 1/A začne rychle blikat.
03. Vyhledejte klávesnici v seznamu dostupných zařízení a spárujte ji s počítačem

Poznámka! Tuto klávesnici můžete v režimu Bluetooth spárovat se 2 zařízeními současně. Pro přepínání mezi spárovanými zařízeními použijte klávesy **BT1 nebo BT2.**

Notifikační LED diody

1 NumLock zapnut / párování BT1
A Caps Lock / párování BT2
Slabá baterie

Popis funkčních kláves

SMA283	
FN + F1	Přehrávač médií
FN + F2	Hlasitost-
FN + F3	Hlasitost +
FN + F4	Ztlumit
FN + F5	Dřívější skladba
FN + F6	Další skladba
FN + F7	Přehrát/Pozastavit
FN + F8	Stop
FN + F9	Snížit jas
FN + F10	Zvýšení jasu
FN + F11	Hledání
FN + F12	Klávesnice uzamčena

Specifikace

Klávesnice	
Typ klávesnice	Ergonomický, nízkoprofilový
Připojení	Bezdrátový
Rozhraní	2.4 GHz, Bluetooth®
Hmotnost klávesnice	598 g
Hmotnost opěrky dlaně	173.5g
Rozměry klávesnice	432.3 x 145.2 x 41 mm
Velikost opěrky dlaní	416 x 102.3 x 28.5 mm
Konkurenceschopnost	Windows 98 a novější

Záruka a technická podpora

Na výrobek se vztahuje 24 měsíční záruka výrobce. Více informací najdete na webových stránkách **www.silvermonkey.com/support**.

Pokud chcete získat podporu pro používání výrobku – kontaktujte nás na adrese **kontakt@silvermonkey.com**. **Výrobce: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polsko.

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy

Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.

Toto zařízení nelikvidujte s jiným odpadem. Materiály použité v zařízení mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud výrobek nebude správně zlikvidován. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad.

Slovenský

Predtým, ako začnete používať produkt, pozorne si prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre použitie v budúcnosti.

Bezpečnostné upozornenia

- Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia s vodou a inými tekutinami.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí, nakoľko by mohli prehltnúť niektoré komponenty zariadenia.
- Používajte zariadenie výhradne v súlade s pokynmi na používanie.
- Ak zariadenie prestane správne fungovať alebo máte otázky týkajúce sa bezpečnosti produktu, kontaktujte nás na adrese: **kontakt@silvermonkey.com**.

Účel a konštrukcia

- Klávesnice
- USB prijímač
- Návod na obsluhu

Ako používať produkt

- Otvorte puzdro na batérie.
- Vložte dve batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).

Prostredníctvom pripojenia v pásme 2.4 GHz

01. V poli vyberte prijímač. Zapojte ho do portu USB na počítači.
02. Zapnite klávesnicu pomocou sleda na zadnej strane.
03. Stlačte raz tlačidlo 2.4 GHz.
04. Váš počítač automaticky nainštaluje ovládače.

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth

01. Zapnite klávesnicu pomocou sleda na zadnej strane.
02. Stlačením tlačidla BT1 alebo BT2 vstúpite do režimu párovania. LED dióda 1/A začne rýchlo blikať.
03. Vyhľadajte klávesnicu v zozname dostupných zariadení a potom ju spárujte s počítačom.

Poznámka! Túto klávesnicu môžete spárovať v režime Bluetooth s 2 zariadeniami súčasne. Na prepínanie medzi spárovanými zariadeniami použite klávesy **BT1 alebo BT2.**

Notifikačné LED diódy

1 NumLock zapnutý / párovanie BT1
A Caps Lock / párovanie BT2
Slabá batéria

Popis funkčných klávesov

SMA283	
FN + F1	Prehrávač médií
FN + F2	Objem -
FN + F3	Objem +
FN + F4	Stlmiť
FN + F5	Staršia skladba
FN + F6	Ďalšia skladba
FN + F7	Prehrať/Pozastaviť
FN + F8	Stop
FN + F9	Zníženie jasu
FN + F10	Zvýšenie jasu
FN + F11	Hľadať
FN + F12	Klávesnica uzamknutá

Špecifikácia

Klávesnica	
Typ klávesnice	Ergonomický, nízkoprofilový
Pripojiteľnosť	Bezdrôtový
Rozhranie	2.4 GHz, Bluetooth®
Hmotnosť klávesnice	598 g
Hmotnosť opierky dlaní	173.5g
Rozmer klávesnice	432.3 x 145.2 x 41 mm
Veľkosť opierky dlaní	416 x 102.3 x 28.5 mm
Konkurencieschopnosť	Windows 98 a novšie verzie

Záruka a technická podpora

Výrobca poskytuje 24-mesačnú záruku na Váš produkt. Viac informácií nájdete na webovej stránke **www.silvermonkey.com/support**.

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa používania produktov – kontaktujte nás na adrese **kontakt@silvermonkey.com**. **Výrobca: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko.

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi

Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode - kontaktujte nás.

Nelikvidujte toto zariadenie spolu s iným odpadom. Materiály použité v zariadení môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak výrobok nie je správne zlikvidovaný. Použité zariadenie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste pre elektronický odpad.

Romanian

Citește cu atenție instrucțiunile de utilizare, înainte de folosirea produsului. Păstrează-le pentru viitor.

Informații despre siguranță

- Evită contactul direct al dispozitivului cu apa și alte lichide.
- Nu folosi dispozitivul într-un mediu cu umiditate mare.
- Nu lăsa dispozitivul la îndemâna copiilor. Ei pot înghiți anumite elemente.
- Folosește dispozitivul numai conform instrucțiunilor de utilizare.
- Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător sau aveți întrebări referitoare la siguranța produsului, contactați-ne la adresa: **kontakt@silvermonkey.com**.

Conținutul ambalajului

- Tastatură
- Receptor USB
- Instrucțiuni de utilizare

Cum să folosim produsul

- Deschideți carcasa bateriei.
- Introduceți două baterii AAA (nu sunt incluse).

Prin conexiune 2.4 GHz

01. Scoateți receptorul din cutie. Conectați-l la un port USB de pe computer.
02. Porniți tastatura utilizând glisorul din spate.
03. Apăsați FN + 1 pentru a comuta la modul 2.4GHz.
04. Computerul va instala automat driverele.

Prin conexiune Bluetooth

01. Porniți tastatura cu glisorul din spate.
02. Apăsați butonul BT1 sau BT2 pentru a intra în modul de asociere. LED-ul 1/A va începe să clipească rapid.
03. Căutați tastatura în lista de dispozitive disponibile, apoi asociați-o cu PC-ul.

Notă! Puteți asocia această tastatură în modul Bluetooth cu 2 dispozitive în același timp. Pentru a comuta între dispozitivele asociate, utilizați tastele **BT1 sau BT2.**

Bekendmaking LEDs

1 NumLock zapnut / Asociere BT1
A Caps Lock / Asociere BT2
Slabă baterie

Descrierea tastelor funcționale

SMA283	
FN + F1	Media playerului
FN + F2	Volum -
FN + F3	Volum +
FN + F4	Mut
FN + F5	Piesa anterioară
FN + F6	Următoarea piesă
FN + F7	Redare/Pauză
FN + F8	Stop
FN + F9	Reduceți luminozitatea
FN + F10	Creșteți luminozitatea
FN + F11	Căutare
FN + F12	Tastatură blocată

Specificație

Tastatură	
Tip tastatură	Ergonomic, cu profil redus
Conectivitate	Fără fir
Interfață	2.4 GHz, Bluetooth®
Greutatea tastaturii	598 g
Greutatea zonei de sprijin pentru mâini	173.5g
Dimensiunea tastaturii	432.3 x 145.2 x 41 mm
Dimensiunea zonei de sprijin pentru mâini	416 x 102.3 x 28.5 mm
Competitivitate	Windows 98 și versiunile ulterioare

Garanție și asistență tehnică

Produsul tău este acoperit de o garanție a producătorului de 24 de luni. Mai multe informații vei găsi pe pagina web **www.silvermonkey.com/support**.

Dacă vrei să obții sprijin cu privire la utilizarea produselor – contactează-ne la adresa **kontakt@silvermonkey.com**. **Producător: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varșovia, Polonia.

Protecția mediului și conformitatea cu prevederile legale

În calitate de producător al acestui echipament declarăm că acesta îndeplinește cerințele directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene. Dacă ai nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactează-ne.

Nu arunca acest echipament împreună cu alte deșeuri. Materialele din care este fabricat echipamentul pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, dacă produsul va fi distrus necorespunzător. Echipamentul uzat trebuie predat la punctul corespunzător de colectare a deșeurilor electronice.